舞台上
間口　17.8m（9間5尺）
奥行　12.2m（6間4尺）
高さ　7.5m（4間1尺）

	凡例
M1	マイクコンセント1個口
M2	マイクコンセント2個口
EM	エレベーターマイクロホン
	60Aコンセント
	30Aコンセント2個口
	30Aコンセント3個口
	30Aコンセント4個口
Sp	ステージスピーカーコンセント
Sm	ステージモニタースピーカーコンセント
TBX	TV中継車端子盤



	綱元（凡例）
1	三つ折緞帳
2	絞り緞帳
3	一文字幕 1
4	袖幕
5	定式幕
6	ボーダーライト 1
7	バトン 1
8	サスペンションライト 1
9	天井反射板 1 （側面反射板）1
10	バトン 2
11	一文字幕 2
12	引割幕 1
13	ボーダーライト 2
14	バトン 3
15	サスペンションライト 2
16	天井反射板 2 （側面反射板）2
17	バトン 4
18	一文字幕 3
19	引割幕 2
20	ボーダーライト 3
21	バトン 5
22	サスペンションライト 3
23	スクリーン
24	バトン 6
25	天井反射板 3 （側面反射板）3
26	ホリゾントライト
27	バトン 7
28	バック幕
29	バトン 8
30	バトン 9
31	正面反射板
32	固定ホリゾントライト
33	客席ライトバトン
34	プロセニウムライト

固定席　1269席
定員数　1400名

座席表（個別）

あ 26席 い 28席 う 30席 え 31席 お 35席	オーケストラピット 取り外し可能 84席 あ～お（150席）	さ 46席 し 48席 す 49席 せ 51席 そ 53席	さ～そ（247席）	な 44席 に 42席 ぬ 40席 ね 36席 の 36席	な～の（196席）
か 37席 き 39席 く 40席 け 42席 こ 44席	か～こ（202席）	た 48席 ち 48席 つ 52席 て 50席 と 46席	た～と（244席）	は 34席 ひ 32席 ふ 32席 へ 32席 ほ 34席	は～ほ（166席）

ま34席
み30席　ま～み（64席）